

## PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

# Packa din väska på rätt sätt för livsmedelsprovtagning

### TA RÄTT VÄSKA:

1. Blå märkning = livsmedel.
2. Om dina prover behöver kylning så har du fått kylklampar utskickade till dig, lägg dessa i frysen i god tid före packning.
3. Låt prover som kräver kyla stå i kylskåp (0-4° C) ända fram till packning. Om du inte har möjlighet att kyla proverna, packa med kylklampar även mellan proverna.
4. Använd vattenfasta pennor till etiketter/märkning på burkar och eventuella följesedlar.
5. Packa prover och följesedlar inne i väskans huvud fack, ej i fickor avsedda för kylklampar eller utanpå väskan. Skydda följesedeln mot fukt så att den är läsbar vid ankomst till laboratoriet.
6. Undvik att öppna och stänga väskan flera gånger efter packning.

### LARGE – (STORA VÄSKAN INKL. FRIGOLITINSATSER) SKA ANVÄNDAS TILL PROVER MED FÖRVARINGSTEMPERATUR +4 GRADER

1. Lägg nedkylt prov tillsammans med 3 kylklampar i frigitinsats för optimal kyla under transport och använd tidningspapper eller liknande för att fylla eventuellt tomt utrymme i väskan.
2. Om du har fått mer än en insats så staplas dessa på varandra med ett insatslock överst.
3. Sätt gummisnodd över insatsen.
4. Denna väska är avsedd att endast användas tillsammans med frigitinsatserna.
5. Om du beställer med följesedel se till att sätta den i plastfickan i väskans lock.
6. För skrymmande förpackningar, använd 2 insatser som sätts ihop till en och fixeras med banden i väskan. Tänk på att använda kylklampar för maximal kyleffekt.



### OBS! ANVÄND ALLTID FRYSTA KYLKLAMPAR!